

類比式話機操作說明簡表

<p>外撥電話：</p> <p>★撥市內:按 0→電話號碼</p> <p>★撥長途:按 0→區域碼+電話號碼→密碼</p>	<p>轉接：將電話轉給內線分機。</p> <p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按轉接鍵。 2. 按分機號碼。 3. 聽到回鈴音時掛上話筒。 4. 如對方忙線時可按兩次轉接鍵接回。 	<p>末碼重撥：可重撥最後一次所撥的電話號碼。</p> <p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提起話筒。 2. 按#9。
<p>群代接：代接響鈴中的同群分機、</p> <p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提起話筒。 2. 按群代接代碼*6。 	<p>預約：內線分機忙線或無人接聽時，可預約對方。</p> <p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聽到忙線或回鈴聲。 2. 按轉接鍵→*3。 3. 掛上話筒。 <p>取消：1. 按取消代碼#3。</p>	<p>跟隨：讓您的進線電話振鈴到其他的分機號碼。</p> <p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提起話筒。 2. 按跟隨代碼*1。 3. 按目的地分機號碼。 4. 掛上話筒。 <p>取消：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提起話筒。 2. 按取消代碼#1。 3. 掛上話筒。
<p>會議：可形成三方通話。</p> <p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通話中按轉接鍵。 2. 撥第三者的號碼。 3. 按轉接鍵, 形成三方會議談。 4. 忙線時, 可按兩次轉接鍵接回。 	<p>駐留：將通話中的來話駐留在話機上，可從任一分機接回。</p> <p>步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按”轉接鍵”，再按*7。 2. 掛上話筒。 <p>接回：在任一話機上提起話筒按#7後再按原駐留分機號碼。</p>	<p>系統簡撥：可設定 1000 組簡碼撥號。</p> <p>步驟：由系統管理員設定系統簡撥儲存的號碼。</p> <p>使用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提起話筒。 2. 按#6。 3. 按 000~999。